

# 配件 —— 漏水传感器配件

## 选型表

型号	功能介绍	外观
05FNLW-M03	3米不定位漏水引出线，接设备	
05FNCN-M10	不定位漏水跳接线，接引出线与感应线	
05FNLN-M05	5米不定位漏水感应线，接引出线/跳接线与终止端	
05FNLN-M10	10米不定位漏水感应线，接引出线/跳接线与终止端	
05FNTN-A01	不定位漏水终止端，接感应线	
05LKTN-A01	定位漏水终止端，接感应线	
05LKLW-M03	3米定位漏水引出线，接设备	
05LKCN-M10	定位漏水跳接线，接引出线与感应线	
05LKDL-M03	3米定位漏水感应线，接引出线/跳接线与终止端	
05LKDL-M07	7.5米定位漏水感应线，接引出线/跳接线与终止端	
05LKDL-M15	15米定位漏水感应线，接引出线/跳接线与终止端	
05LKFP-A01	固定胶贴夹，固定感应线	